

FRIAMAT® Prime Eco

FRIAMAT® Basic Eco

- Mit Lesestift oder Barcodescanner
- Extralanges Schweiß- und Netzkabel
- Einfache Kabelaufwicklung
- Baustellengerechtes Design
- Einfache und klare Bedienstruktur



Technische Daten*	FRIAMAT Prime Eco	FRIAMAT Basic Eco
Gerätetyp	Universal-Schweißgerät mit Traceability- und Dokumentationsfunktion	Universal-Schweißgerät ohne Dokumentationsfunktion
Ausführung mit Lesestift	Best.-Nr. 613090	Best.-Nr. 613092
Ausführung mit Barcodescanner	Best.-Nr. 614090	Best.-Nr. 614092
Eingangsspannungsbereich	AC 190 V – 250 V	AC 190 V – 250 V
Frequenzbereich	44 Hz...66 Hz	44 Hz...66 Hz
Stromaufnahme	AC 16 A max.	AC 16 A max.
Leistung	3,5 kW	3,5 kW
Gerätesicherung	20 A träge	20 A träge
Schweißspannung	8 - 48 V	8 - 48 V
Ausgangsstrom	max. 110 A	max. 110 A
Schweißstromüberwachung	Kurzschluss und Unterbrechung	Kurzschluss und Unterbrechung
Strichcodeart	Code 2/5 interleaved Code 128	Code 2/5 interleaved
Arbeitstemperaturbereich	-20°C...+50°C	-20°C...+50°C
Schutzart	IP 54	IP 54
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Gewicht	ca. 20,5 kg	ca. 20,5 kg

Ausstattungsmerkmale	FRIAMAT Prime Eco	FRIAMAT Basic Eco
5m Anschlusskabel mit Konturenstecker	•	•
4m Schweißkabel mit Fittingstecker Ø 4 mm	•	•
USB-Datentransfer-schnittstelle	•	-
FRIATEC Memory-Stick	•	-
Dokumentation von Schweiß- und Traceabilitydaten	•	-
Interner Protokollspeicher (500 Protokolle)	•	-
FRIATRACE Datenbankformat	•	-
PDF-Protokollformat	•	-
Manuelle GPS-Dateneingabe	•	-
Manuelle Noteingabe	•	•
Schweißerpas	<input type="checkbox"/>	-
23 Sprachvarianten**	•	•
Zubehörfach	•	•
Aluminium-Transportkiste	•	•

- * Technische Änderungen vorbehalten
 ** Display- und Protokollsprache individuell einstellbar
- Serienausstattung Optional